



## IT600 Tips & Tricks



Inhoud	Bladzijde
Dashboard/ Banner wijzigen	2
Tegels	3
Wachtwoord	4
Profiel	5
Gateway	6+7
Apparaten aansluiten Smart Home	8
Apparatuur beheer	9
Apparatuur groepen	10
Thermostaatschema	11+12
Smart Plug	13+14
Energieverbruik/ Radiatorknop/ raam-deursensor	15
One Touch	16+17
Mijn Status	18
Woordenlijst	19

## Uw Dashboard

### Wat doet het dashboard?

Met uw Smart Home-dashboard beheert u moeiteloos uw apparatuur en aangesloten huis vanaf één scherm. Hier kunt u apparatuur vastzetten, OneTouch-regels uitvoeren en de status van uw gateway-verbinding en apparaatstatus controleren.

Nadat u uw gateway succesvol heeft geactiveerd, ziet u het volgende op uw dashboard:

Op uw dashboard worden tegels weergegeven en een eerste welkomstbericht voor de gebruiker.

Klik op de X in de rechterbovenhoek om het bericht te sluiten.

Een gatewaytegel wordt automatisch vastgemaakt aan uw dashboard.

Speld andere tegels vast om apparatuur gemakkelijk te bedienen of voer OneTouch-regels uit.

Bedien apparatuur met een flip van een tegel.

Controleer uw systeemverbingsstatus met een snelle blik op uw dashboard.

OPMERKING: Als u een Smart Home-account heeft aangemaakt, maar nog geen gateway hebt verbonden, wordt u gevraagd er een te activeren.



### Bannerafbeelding wijzigen

De Smarthome-app neemt automatisch een foto op in de banner bovenaan het scherm.

U kunt dit desgewenst wijzigen.

Voeg een foto toe:

1. Klik in het Dashboard op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van de banner.

Kies een foto toevoegen.

3. U kunt nu een nieuwe foto maken of een bestaande foto uit uw bibliotheek gebruiken.

Maak een foto:

1. Selecteer Foto maken.

2. \*\* Alleen voor eerste keer app-gebruikers \*\* Selecteer OK om de app toegang tot uw camera te geven.

3. Maak een foto.

4. Selecteer Opnieuw nemen of Foto gebruiken.

• Selecteer Opnieuw en de camera keert terug naar de foto-opnamestand.

• Selecteer Annuleren als u besluit geen foto te maken.

• Selecteer Foto gebruiken om de afbeelding in de banner in te voegen.

5. Het verschijnt onmiddellijk in de banner.

Gebruik bestaande foto:

1. Selecteer Kies foto uit bibliotheek.

2. \*\* Alleen voor eerste keer app-gebruikers \*\* Selecteer OK om de app toegang te geven tot uw camera.

3. Selecteer OK om uw fotobibliotheek te openen.

4. Selecteer de gewenste foto.

5. Het verschijnt onmiddellijk in de banner.

tips & trucs

Zodra u een foto invoegt, zijn de door Smart Home geleverde afbeeldingen niet langer beschikbaar. U kunt altijd overschakelen naar een andere eigen foto.

## Tegels gebruiken

Tegels die aan uw dashboard zijn vastgemaakt, kunnen u helpen uw apparatuur en systeem eenvoudig te beheren. Schik ze zoals je wilt. Draai ze om om informatie over de apparatuur te bekijken of om bepaalde apparaten te bedienen.

### Hoe plaats ik tegels?

U kunt tegels op het dashboard verplaatsen om hun locatie aan uw behoeften aan te passen.

1. Klik en houd een tegel een paar seconden vast.
2. Wacht tot het achtergrondschermdonker wordt.
3. Sleep de tegel naar de gewenste locatie.

### Hoe kan ik tegels omdraaien?

Draai een tegel om om informatie over de apparatuur te bekijken of om bepaalde apparaten te bedienen, zoals thermostaten en slimme stekkers.

1. Klik eenmaal op een tegel om hem om te draaien.
2. Klik op de "X" in de rechterbovenhoek van de tegel om deze terug naar voren te draaien.

### Wat betekenen de kleuren van de tegels?

Als u een grijze tegel ziet, betekent dit dat het apparaat offline is.

Een groene tegel geeft aan dat dit apparaat in systeem is maar niet geactiveerd.

Oranje tegel betekent dat het apparaat geactiveerd is.

Licht Blauw tegel betekent dat het apparaat is geactiveerd om te koelen.

## Tips en trucs

Als een gateway offline is, wordt alle apparatuur die aan die gateway is gekoppeld, losgekoppeld.

Een of meer apparaten kunnen afzonderlijk worden losgekoppeld terwijl de gateway online / verbonden blijft.

Apparatuur kan niet worden bediend via Smart Home terwijl deze niet is aangesloten.

Alleen thermostaattegels worden groter op de pagina wanneer ze worden omgedraaid.

## Tegels vastzetten

Zodra u met succes een apparaat hebt aangesloten of een OneTouch hebt ingesteld, kan het worden vastgemaakt aan uw dashboard voor gemakkelijke toegang tijdens het installatieproces of op elk moment daarna.

Tijdens installatie:

Installatiewizards bieden over het algemeen de mogelijkheid om een tegel vast te zetten op het Dashboard voordat de installatie is voltooid. Gateways worden automatisch vastgemaakt aan het Dashboard.

Na installatie:

Vanuit het menu

1. Selecteer Apparatuur
2. Kies vervolgens Alle apparatuur voor apparatuur of OneTouch.
3. Zoek het apparaat of de OneTouch-tegel om op het dashboard te verschijnen.

Uitrusting: klik op de uitrustingsfiche. Dit opent het detail van de uitrusting.

1. Tik op het pinpictogram in de rechterhoek bij het apparatuurpictogram.

OneTouch: klik op de OneTouch-tegel. Hiermee wordt de OneTouch-detailpagina geopend.

1. Zoek het gedeelte "Toevoegen aan dashboard" op de pagina.
2. Tik op het pin-pictogram
3. Navigeer naar het Dashboard om de tegel te zien.

Herhaal het proces voor alle gewenste tegels.

Opmerking: de volgende producten kunnen niet worden vastgezet op uw dashboard, TRV10RFM, RX10RF, RE10RF, KL08.

Tip! U kunt ook apparatuur vastzetten vanuit het scherm Alle apparatuur "Categorieën".

## Tegels losmaken

Vanuit het dashboard:

1. Zoek de apparatuurtegel die u wilt verwijderen.
2. Klik op de tegel om hem om te draaien.
3. Tik op het speld pictogram in de rechterbenedenhoek van de tegel.

Je tegel is nu verwijderd van het dashboard.

Via het menu "Apparatuur":

1. Selecteer Apparatuur.
2. Kies vervolgens Alle apparatuur of OneTouch in het vervolgkeuzemenu.
3. Zoek vervolgens de apparatuur of OneTouch-tegel die u wilt losmaken.

Uitrusting: tik op het speld pictogram in de rechterbenedenhoek van de tegel.

OneTouch: klik op de tegel die u wilt losmaken. Controleer de cirkel naast 'Niet vastzetten'.

Je tegel is nu verwijderd van het dashboard.

## Wachtwoord

### Reset een vergeten wachtwoord

Indien u uw wachtwoord niet meer weet, is het mogelijk een tijdelijk wachtwoord aan te vragen.

1. Ga naar de app of eu.salusconnect.io
2. Klik aan de onderzijde van uw scherm op "" Forgot your password" Wachtwoord vergeten.?
3. Vul uw email adres in.
4. Kies "Email Temporary Password" tijdelijk wachtwoord. Een tijdelijk wachtwoord wordt u per mail toegestuurd.
5. Na het ontvangen wachtwoord, klik op Reset Wachtwoord knop.
6. Vul wachtwoord in en bevestig nieuw wachtwoord.
7. Klik op nieuw wachtwoord opslaan.
8. Log in met email en nieuw wachtwoord

### Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

U heeft de mogelijkheid om op ieder moment u wachtwoord te wijzigen, hiervoor is geen limiet ingesteld.

1. Klik op uw naam aan bovenzijde van de menubalk
2. Selecteer Mijn Profiel
3. Klik op wijzig wachtwoord onder uw email adres.
4. Vul de volgende velden in:
  - Oud wachtwoord
  - Nieuw wachtwoord
  - Bevestig wachtwoord
5. Bevestigen

Uw wachtwoord is nu opgeslagen. Voor inloggen gebruik nu uw nieuw wachtwoord.

### Hoe log ik in op mijn account?

U kan toegang krijgen tot Smart Home via de app of via eu.salusconnect.io.

1. Klik op aanmelden op het beginscherm.
2. Vul uw email adres en wachtwoord in
3. Als je ingelogd wilt blijven zonder je gegevens opnieuw in te voeren, plaats je een vinkje in het vak met het label 'Laat me aangemeld blijven'.
4. Aanmelden.

### Hoe log ik uit?

Op App:

1. Klik op het menupictogram in de rechterbovenhoek van het scherm
2. Select Log out.

OP Website:

1. Rechts bovenin scherm uitloggen op menubalk.

## Login Probleemoplosser

Als u een foutmelding krijgt wanneer u probeert in te loggen op uw account, probeer dan een van onderstaande tips.

Foutmelding	Reden	Oplossing
Maximum Login pogingen	Na (5) inlog pogingen, wordt de inlog voor 30 minuten geblokkeerd vanwege veiligheid.	Wacht 0 minuten en log in met de juiste gegevens om je Smart Home te gebruiken.
Uw wachtwoord of email adres is incorrect. Probeer nogmaals	Smart Home heeft uw ingevulde gegevens niet herkend.:U heeft: <ul style="list-style-type: none"><li>•nog geen Smart Home account;</li><li>• incorrect wachtwoord ingevuld of</li><li>•verkeerd email adres ingevuld.</li></ul>	Probeer nogmaals met de juiste gegevens in te loggen tot max (3) keer. Indien u nog steeds niet kan inloggen, klik op wachtwoord vergeten en wijzig uw wachtwoord.

## Profiel

### Wat is mijn profiel?

Smart Home vereist dat gebruikers een profiel maken en een account activeren voordat ze toegang krijgen tot de functies en functies van de services. We vragen om een minimale hoeveelheid informatie die uitsluitend wordt gebruikt om onze connected home-service te leveren. Uw naam, e-mailadres, land, taal en adres helpen ons u te identificeren voor veiligheidsdoeleinden, onze diensten te leveren, om belangrijke mededelingen te sturen indien nodig, en voor interne doeleinden zoals auditing, data-analyse en onderzoek.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over de informatie die we vragen en die we van u verzamelen.

### Hoe werk ik mijn profiel bij?

U kunt hun profielgegevens op elk moment bijwerken, wijzigen of corrigeren. Uw naam, e-mailadres en taalvoorkeur maken deel uit van uw profielinformatie.

1. klik op uw naam op de menubalk aan de bovenkant van uw scherm.

2. Select My Profiel in het dropdown menu.

•Vul uw nieuwe informatie in.

•Selecteer uw taal via het dropdown menu.

•Zodra u dit gewijzigd heeft, klik op bevestig.

•Uw wijzigingen zullen automatisch worden opgeslagen. Ga terug naar de "Profiel" -pagina om uw wijzigingen te bekijken.

### E-mailadres voor accountbevestiging

Nadat je een profiel hebt aangemaakt, sturen we je een e-mail met het verzoek het account te bevestigen. Als u de e-mail niet ontvangt of niet kunt vinden, kunt u een andere aanvragen.

1. Ga naar de app of [eu.salusconnect.io](http://eu.salusconnect.io)

2. Klik onder aan het scherm op Bevestigingsmail opnieuw verzenden.

3. Klik op Account bevestigen wanneer de e-mail binnenkomt.

Als je je account eerder hebt bevestigd en nog een bevestigingsmail hebt aangevraagd, ontvang je een bericht dat het e-mailadres al is bevestigd.

### Tips & Tricks

Als u de e-mail niet kunt vinden, controleer dan uw mappen voor ongewenste reclame of spam.

### Hoe verwijder ik mijn profiel?

Je kunt je profiel op elk moment verwijderen. Nadat u uw profiel heeft verwijderd, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Het account en zijn services, inclusief het beheer van apparatuur op afstand, zijn niet beschikbaar.

1. Klik op uw naam in de bovenste menubalk.

2. Selecteer mijn profiel.

3. Klik op Gebruikersprofiel verwijderen.

4. Klik op Verwijderen om te bevestigen of Annuleren als u van gedachten verandert.

Wanneer u bevestigt, wordt uw accountprofiel onmiddellijk verwijderd en verschijnt de pagina "Welkom bij Smart Home".

### Waar kan ik de Smart Home-app downloaden?

De Smart Home-app kan worden gedownload in zowel de GooglePlay- als Apple App-winkels. Met een intuïtieve interface kunt u uw OneTouch gebruiken om al uw lampen uit te schakelen of om uw thermostaten weer op een energiezuinige temperatuur in te stellen. U kunt zelfs regels instellen tussen apparatuur – bijvoorbeeld als een raam openstaat, schakelt u de thermostaat automatisch uit. De mogelijkheden zijn eindeloos.

App Store Informatie

•App Naam: SALUS Smart Home

•Categorie: Lifestyle

Ondersteunde mobiele apparaten:

•Android: versie 4.4 en nieuwer

•iOS: versie 6.0 en nieuwer

•Windows-telefoons worden niet ondersteund

[eu.salusconnect.io](http://eu.salusconnect.io)



## Hoe sluit ik de gateway aan?

### Wat is de Salus Universal Gateway?

Het SALUS Universal Gateway UGE600 is een gebruiksvriendelijk, eenvoudig te installeren apparaat dat uw apparatuur verbindt met het online Smart Home-platform. Een enkele gateway kan tot 100 apparaten ondersteunen.

Nadat u met succes een profiel heeft aangemaakt, volgt u de stappen op uw dashboard om uw gateway te activeren.

Nieuwe gebruikers

Volg deze stappen als u voor het eerst een gateway toevoegt:

1. Zorg er eerst voor dat je bent ingelogd op je Smart Home-account. U zou een "Activeer uw gateway" -bericht op uw dashboard moeten zien.
2. Sluit vervolgens uw universele gateway aan op de achterkant van uw modem met een Ethernet-kabel. Steek vervolgens de AC-stekker in een stopcontact.
3. Wanneer het LED-lampje van de gateway continu blauw wordt, klikt u op de knop Gateway activeren in Smart Home.
4. Vervolgens ziet u een leeg veld met de titel Gateway-serienummer en een knop Zoeken naar gateway op het scherm. Druk nu eenmaal op de bovenkant van uw apparaat zodat het groen knippert.
5. Als de gateway groen knippert, klikt u op de knop Zoeken naar gateway op het scherm. Het serienummer van uw apparaat moet automatisch worden ingevuld in het seriële veld.

Opmerking: U hebt twee (2) minuten tussen het drukken op de bovenkant van uw gateway en het klikken op de knop Zoeken naar gateway voordat het apparaat een time-out krijgt.

1. Zodra het serienummer van de gateway automatisch in het veld is ingevuld, gaat u verder met het invullen van de volgende informatie:

- Selecteer uw land in het keuze menu.
- Selecteer uw tijdzone in het vervolgkeuzemenu.
- Voer uw adres, stad, staat, postcode in de velden in.
- Voer een naam in voor uw apparaat.

Opmerking 1: Je hebt twee (2) minuten om alle velden in te vullen voordat de universele gateway een time-out krijgt.

Opmerking 2: Als je een time-out hebt, druk dan één keer op de bovenkant van je gateway zodat deze groen knippert en klik vervolgens op de knop Zoeken naar gateway. Zodra de nummers automatisch in het veld zijn ingevuld, klikt u op de knop Mijn gateway activeren onder aan het scherm.

1. Klik op Mijn gateway activeren.
2. Ga verder met aansluiten van apparatuur (eerst alle bedrade apparatuur)

### TIPS & TRICKS

- Zorg er bij het toevoegen van een gateway voor dat de gateway en uw computer of mobiele apparaat zich op hetzelfde netwerk (subnet IP-adres) bevinden.
- Sluit eerst de Ethernet-kabel aan op de gateway en router. Sluit vervolgens de gateway aan op de stroombron.
- Als uw account meer dan één locatie heeft, activeer dan extra gateways voor het juiste adres.

### Hoe gebruik ik de Gateway?

Gateway LED-kleurcodes helpen u de status van uw gateway te identificeren. De kleurengids en de statusindex worden hieronder weergegeven.

#### Effen Rood

- De gateway heeft stroom, maar is niet succesvol verbonden met de router of internet.
- De gateway is gereset naar de fabrieksinstellingen door meer dan 10 seconden op de knop te drukken.
- De gateway is verwijderd uit uw netwerk.

#### Effen Groen

- De gateway is niet verbonden met internet. Verbinding met de router is OK.

#### Effen Blauw

- De gateway is met succes verbonden met het internet.

#### Knipperend Rood

- De gateway zorgt ervoor dat apparatuur kan worden aangesloten op de verbinding. Druk eenmaal op de knop om de identificatie te starten (zie Groen knipperen hieronder).
- Als u de knop langer dan drie (3) seconden ingedrukt houdt, verandert de LED van rood naar continu blauw, waardoor de status "toestemming om deel te nemen" wordt verlaten.
- Als de knop niet wordt ingedrukt nadat het rode lampje meer dan 12 uur heeft geknippert, verandert de LED automatisch van rood knipperend in continu blauw, wat een time-out aangeeft en de status "toestemming om deel te nemen" verlaat.

#### Knipperend Groen

- De gateway identificeert de aan te sluiten apparatuur. Als de knop tijdens deze fase wordt ingedrukt, wordt de LED weer blauw.
- Als apparatuur niet binnen 10 minuten wordt geïdentificeerd, zal het identificatieproces verlopen. Als de time-out optreedt, verandert de gateway van groen knipperend in blauw.

## **Wat moet ik doen als de gateway geen verbinding maakt?**

Problemen oplossen: foutmeldingen oplossen

Als u een van de volgende foutmeldingen ontvangt tijdens het activeren van de universele gateway, volgt u deze stappen om deze met succes te activeren:

### **Fout meldingen**

Gateway niet gevonden. Probeer de knop op de gateway en klik nogmaals op de zoekknop vernieuwen.

•Zorg er bij het toevoegen van een gateway voor dat de gateway en uw computer of mobiele apparaat zich op hetzelfde netwerk (subnet IP-adres) bevinden.

•Het registratievenster is verlopen. Druk nogmaals op de knop op de gateway.

•Gateway-registratie mislukt.

### **Oplossingen**

•Druk eenmaal op de bovenkant van de universele gateway. De LED moet terugkeren naar een effen blauwe kleur.

•Klik nu op de knop Zoeken naar gateway op het scherm om het opnieuw te proberen.

•Als het serienummer van de universele gateway nog steeds niet wordt ingevuld, drukt u eenmaal op de bovenkant van het apparaat zodat het groen knippert.

•Klik nu op de knop Zoeken naar gateway.

•Druk eenmaal op de bovenkant van de universele gateway. De LED moet weer blauw worden. Klik onmiddellijk op de knop Zoeken naar gateway.

•Klik vervolgens op de knop Mijn gateway activeren om het proces te voltooien.

•Druk eenmaal op de bovenkant van de universele gateway. De LED moet weer blauw worden. Klik onmiddellijk op de knop Zoeken naar gateway.

•Klik vervolgens op de knop Mijn gateway activeren om het proces te voltooien.

## **FAQ UGE600 Gateway**

Q – App kan gateway niet vinden of serienummer van gateway wordt niet ingevuld.

A –Druk eenmaal op de knop bovenop de gateway zodat deze groen knippert en druk vervolgens onmiddellijk op “Zoeken naar gateway” op uw Smart Home-app.

Q – Het registratievenster is verlopen.

A – Druk eenmaal op de knop bovenop de gateway. De LED moet weer blauw worden. Klik vervolgens op “Zoeken naar gateway” en vervolgens op “Activeer mijn gateway” om het proces te voltooien.

Q – Welke kleur LED moet mijn gateway zijn?

A – Uw gateway is blauw als deze correct is verbonden “paired”.

Q – Kan ik de gateway-led uitschakelen?

A – Ja. Open de Smart Home-app en druk vervolgens op de knop MENU. Volgende persapparatuur gevolgd door gateways. Hier kunt u nu de LED-instelling wijzigen tussen ‘Altijd aan’ en Uit wanneer inactief’.

Q – Gateway-LED brandt niet.

A – Controleer eerst of uw stroomaansluiting helemaal in de gateway is gestoken. Als de LED nog steeds uit is, controleer dan de instellingen van uw gateway-LED.

Q – De LED van mijn gateway is permanent groen

A –Als u een permanente groene LED op uw gateway heeft, heeft u de internetverbinding verloren. Controleer uw ethernetkabel / internet.

Q – De LED van mijn gateway knippert groen

A –Druk eenmaal op uw gatewayknop om terug te keren naar de normale modus.

Q – Hoeveel apparaten kan ik verbinden met de UG600?

A – U kunt maximaal 240 apparaten verbinden met de UG600-gateway.

Q – Hoe reset ik mijn UG600-gateway in de fabrieksinstelling?

A -Druk vijf seconden op de knop op de gateway. Wanneer het proces is voltooid, knippert de led blauw

## Hoe sluit ik mijn apparatuur aan op Smart Home?

Nadat je met succes een profiel hebt gemaakt en de gateway hebt ingesteld, volg je de wizard 'Laten we je apparatuur aansluiten' om je apparatuur aan te sluiten op Smart Home.

### Nieuwe gebruikers

Als u geen apparatuur aan uw systeem heeft toegevoegd, zal Smart Home u vragen om te beginnen bij stap 3, 'Laten we uw apparatuur aansluiten'.

1. Bekijk de stappen naast de oranje knop Zoeken naar apparatuur en uw gebruikershandleiding om er zeker van te zijn dat uw apparatuur klaar is om te worden aangesloten.
2. Zodra uw apparatuur gereed is, klikt u op Scannen naar apparatuur.
3. Als apparatuur wordt gedetecteerd en aan de gateway is gekoppeld, verschijnt deze op het scherm.
4. Zodra uw apparatuur is gedetecteerd, klikt u op het apparaat dat u wilt instellen.
5. Klik op Apparatuur aansluiten.
6. Loop door de apparaatspecifieke installatiewizard.
7. Na elke succesvolle set-up keert u terug naar de pagina "Uw apparatuur instellen" met een groen vinkje naast het voltooide item.

Als het bericht "Sorry, geen apparaten werden gevonden" verschijnt, klik dan op de Terug-knop om terug te keren naar het scherm "Apparatuur aansluiten" en probeer het opnieuw.

Zorg ervoor dat uw apparatuur is opgeladen (aangesloten of batterijen geplaatst).

Weet wanneer / of u op een knop op het apparaat moet drukken, zodat de gateway de apparaten kan detecteren.

### Gebruikers met bestaande gateway / apparatuur

Als u al een gateway aan het systeem hebt toegevoegd en er nog een wilt toevoegen, volgt u dan de onderstaande stappen:

1. Klik in de menubalk op Apparatuur.
2. Selecteer Gateways in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik op Voeg een gateway toe.
4. Vervolgens ziet u een leeg veld met de titel Gateway-serienummer en een knop Zoeken naar gateway op het scherm. Druk eenmaal op de bovenkant van uw gateway zodat deze groen knippert.
5. Als de gateway groen knippert, klikt u op de knop Gateway zoeken op het scherm. Het serienummer van uw apparaat moet automatisch worden ingevuld in het seriële veld.

OPMERKING: U hebt twee (2) minuten tussen het indrukken van de gatewayknop en het klikken op Zoeken naar gateway voordat het apparaat een time-out krijgt.

1. 1. Zodra het serienummer van de gateway automatisch in het veld is ingevuld, gaat u verder met het invullen van de volgende informatie:

- Selecteer uw land in het vervolgkeuzemenu.
- Selecteer uw tijdzone in het vervolgkeuzemenu.
- Voer uw adres, stad, staat, postcode in de velden in.
- Voer een naam in voor uw apparaat.

OPMERKING 1: u heeft twee (2) minuten om alle velden in te vullen voordat de universele gateway een time-out krijgt.

OPMERKING 2: als u een time-out krijgt, drukt u eenmaal op de bovenkant van uw gateway zodat deze groen knippert en klikt u vervolgens op de knop Zoeken naar gateway. Zodra de nummers automatisch in het veld zijn ingevuld, klikt u op de knop Mijn gateway activeren onder aan het scherm.

1. Klik op Mijn gateway activeren.

### Uw apparatuur aansluiten: terugkerende gebruikers

Als je al een apparaat hebt aangesloten op Smart Home en meer wilt toevoegen:

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer Nieuwe apparatuur toevoegen.
3. Bekijk de stappen naast de oranje knop Zoeken naar apparatuur en uw gebruikershandleiding om er zeker van te zijn dat uw apparatuur klaar is om te worden aangesloten.
4. Als uw apparatuur klaar is, klikt u op Scannen naar apparatuur.
5. Als apparatuur wordt gedetecteerd en aan de gateway is gekoppeld, verschijnt deze op het scherm.
6. Zodra uw apparatuur is gedetecteerd, klikt u op het apparaat dat u wilt instellen.
7. Klik op Apparatuur aansluiten.
8. Loop door de apparaatspecifieke installatiewizard.
9. Na elke succesvolle set-up keert u terug naar de pagina "Uw apparatuur instellen" waar een groen vinkje naast het voltooide item zal staan.

### Tips and Tricks

Als het bericht "Sorry, geen apparaten werden gevonden" verschijnt, klik dan op de Terug-knop om terug te keren naar het scherm "Apparatuur aansluiten" en probeer het opnieuw.

Zorg ervoor dat uw apparatuur is opgeladen (aangesloten of batterijen geplaatst).

Weet wanneer / of u op een knop op het apparaat moet drukken, zodat de gateway het kan detecteren.



## Apparatuur beheren

U heeft de mogelijkheid om registratie- en verbindinginformatie voor al uw apparatuur te zien. U kunt ook de namen en instellingen van apparatuur bewerken, tegels op het dashboard vastzetten of losmaken, bepaalde apparaten bedienen en apparatuur van uw systeem verwijderen.

### Vanuit het Menu:

- Kies "Apparaten"
- Selecteer "Alle Apparaten"

Tik op een apparaattegel om het informatiescherm te openen. Je zult zien:

- Status van apparatuurverbinding en registratie-informatie
- Identificeer pictogram, (tandwiel) instellingen en pin-pictogram
- Apparatuurlink verwijderen

Afhankelijk van het type apparatuur ziet u mogelijk ook:

- Aan / uit-schuifregelaar
- Schema informatie
- Temperatuurknop
- Batterij niveau
- Energieverbruiksrapport
- Slot
- Controle-indicator

1. Klik op het potloodpictogram om:

- Apparatuurnaam te bewerken
- Bewerk of toevoegen schema's

2. Klik op het tandwielpictogram om:

Wijzig instellingen die mogelijk van toepassing zijn op het apparaat. Opmerking: instellingen zijn niet van toepassing op elk apparaat. Als er geen instellingen zijn om weer te geven, laat een bericht u dit weten..

## Hoe verwijder ik een apparaat?

Via het Menu

- Kies "Apparaten"
- Selecteer "Alle Apparaten"

Tik op een apparaattegel om het informatiescherm te openen. Je zult zien:

- Status van apparatuurverbinding en registratie-informatie
- Identificeer pictogram, (tandwiel) instellingen en pin-pictogram
- Apparatuurlink verwijderen

Apparatuur verwijderen:

1. Klik op de link Verwijderen onderaan de pagina Apparatuur beheren OF de pagina Instellingen
2. Klik op Verwijderen om te bevestigen of Annuleren als u van gedachten verandert.

## Wat zijn apparatuurcategorieën?

Categorieën worden automatisch toegewezen en worden bepaald door apparatuur eigenschappen. Zo wordt een apparaat met thermostaateigenschappen automatisch toegewezen aan de categorie Thermostaten.

Op de pagina 'Categorieën' kunt u al uw aangesloten apparatuur bekijken, gerangschikt op type. Het nummer in elke kleine blauwe cirkel (op elke groene tegel) geeft aan hoeveel uitrusting je hebt in een uitrustingscategorie.

Categorieën kunnen niet worden bewerkt, maar u kunt apparatuur toevoegen of apparatuur beheren vanaf de pagina "Categorieën".

Hoe navigeer ik naar de pagina Categorieën?

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur in het vervolgkeuzemenu.
3. Klik op Categorieën.
4. Selecteer een apparatuur categorie door op de groene tegel te klikken.

## **Wat zijn apparatuur groepen?**

Groepen zijn ontworpen als navigatiehulpmiddelen. Beschouw ze als een map op uw harde schijf. U kunt groepen maken en definiëren om u te helpen uw apparatuur op elke gewenste manier te organiseren. U kunt bijvoorbeeld apparatuur groeperen op een kamer, een verdieping in uw huis of een groep kamers. Wanneer u een apparaat aansluit op Smart Home, wordt het automatisch toegewezen aan het onderdeel Niet-gegroepeerde apparatuur op de pagina "Mijn apparatuur".

### **Hoe navigeer ik naar de pagina Groepen?**

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur in het vervolgkeuzemenu.
3. U wordt automatisch doorgestuurd naar de pagina "Groepen". [/ Vc\_column\_text] [/ toggle]

### **Hoe maak ik een nieuwe groep aan?**

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur.
3. Klik op Nieuwe groep toevoegen.
4. Geef uw groep een naam in stap 1.
5. Selecteer de apparatuur die u wilt opnemen in de lijst in stap 2.
6. Beslis of u de groep aan uw Dashboard wilt vastmaken. Zo ja, klik dan niet op het pinpictogram. Zo nee, klik dan op het pin-pictogram.
7. Klik op Voltooid.

Op de pagina 'Groepen' verschijnt een tegel voor uw zojuist gemaakte groep.

### **Tips and Tricks**

Het nummer in de kleine blauwe cirkel geeft aan hoeveel apparaten er in een groep zitten.

### **Hoe kan ik een groep beoordelen of bewerken?**

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur.
3. Zoek de tegel Groepsnaam die u wilt bewerken.
4. Klik op de tegel.
5. Voor elk apparaat in de groep wordt een tegel getoond.
6. Klik op het potloodpictogram om uw groep te bewerken.
7. U heeft nu drie bewerkingskeuzes:
  - Hernoem de groep in het veld Geef uw groep een naam en;
  - Selecteer apparatuur die moet worden toegevoegd of verwijderd uit de groep en;
  - Maak de groep vast of los van het dashboard
8. Klik op Voltooid.

### **Hoe verwijder ik een groep?**


1. Klik op Apparaten op de menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur.
3. Zoek de tegel Groepsnaam die u wilt verwijderen.
4. Klik op de tegel.
5. Voor elk apparaat in de groep wordt een tegel getoond.
6. Klik onder aan de pagina op Groep verwijderen.
7. Klik op Verwijderen om te bevestigen of Annuleren als u van gedachten verandert.

## Hoe stel ik een thermostaatschema in?

Thermostaatschema's voeren automatisch uw favoriete verwarmings- of koelingsinstellingen uit. Nadat een of meer thermostaten zijn verbonden met de gateway, kunt u een schema maken vanaf de pagina "Apparatuur".


- Klik in de Smart Home-app op de menuknop (of klik in de webapp op Apparatuur en ga verder naar stap 3).
- Klik op Apparatuur.
- Selecteer Alle apparatuur.
- Stel nu een schema in van "Groepen" of "Categorieën".

From the Groups page:



- 1 Click on the thermostat ICON
- 2 You will see this page. Scroll down to schedule.
- 3 If you wish to edit the schedule, click on the pencil ICON.
- 4 To edit the schedule, click on the pencil of the time you wish to edit.
- 5 Enter the new time and temperature that you would like and click update.
- 6 Repeat this for additional times in the schedule and click save.

From the Categories page:



- 1 Click on the Thermostats tile.
- 2 Click Create Schedule.
- 3 From the drop down menu, you will be presented with 3 pre-set default schedules. Select the one that best suits you. You can edit this if you wish.
- 4 To edit the schedule, click on the pencil of the time you wish to edit.
- 5 Enter the new time and temperature that you would like and click update.
- 6 Repeat this for additional times in the schedule and click save.

### Maak uw schema-instellingen voor de thermostaat:

Selecteer een planningsconfiguratie in het vervolkeuzemenu:

- Werk Week/MO-VR en ZA-ZO
- Hele Week MO-ZO
- Per dag

Beslis nu of u al uw eigen intervallen wilt instellen of gebruik de standaardinstellingen van Salus Smart Home.

### Standaard instellingen

- Klik op Standaardschema
- Salus Smart Home vult een voorgestelde reeks intervallen en temperaturen in op basis van uw schema-configuratie.
- Bewerk de standaardinstellingen door op het potloodpictogram te klikken
- Verwijder een interval door op het minteken te klikken
- Je kunt ook je eigen intervallen toevoegen.
- Stel uw eigen intervallen in
- Klik op Interval toevoegen om tijd en temperatuur in te stellen.
- Klik op de knop Toevoegen als je klaar bent.
- Voeg zoveel intervallen toe als je wilt of nodig hebt.
- Klik op Opslaan

Zodra u op Opslaan klikt, verschijnt er een kleine rode "Opgeslagen". Het verdwijnt binnen 2-4 seconden. Nadat dat bericht is verschenen, kunt u de pagina veilig verlaten.

### **Hoe bewerk ik een thermostaatschema?**

Klik in de Smart Home-app op de menuknop (of klik in de webapp op Apparatuur en ga verder naar stap 3).

- Klik op Apparatuur.
- Selecteer Alle apparatuur.
- Nu kunt u een schema bewerken vanuit “Groepen” of “Categorieën”.

#### **Vanaf de pagina Groepen:**

1. Zoek de tegel van de thermostaat in een groep of in niet-gegroepeerde apparatuur.
3. Zoek het schema gedeelte.
2. Klik op de tegel van de thermostaat.
4. Klik op het potloodpictogram in het schema gedeelte.

#### **Vanaf de pagina Categorieën:**

1. Klik op de tegel Thermostaten.
2. Zoek de thermostaattegel die je wilt bewerken.
3. Klik op de thermostaattegel.
4. Zoek het planningsgedeelte. Klik op het potloodpictogram.

#### **Bewerk een van de schema-instellingen van je thermostaat.**

Configuratie plannen:

- Werk Week/MO-VR en ZA-ZO
- Hele week/MO-ZO
- Per dag

Werk uw eigen intervallen bij of pas de standaardinstellingen van Salus Smart Home toe.

#### **Bewerk uw eigen intervallen.**

- Bewerk uw bestaande intervallen door op het potloodpictogram te klikken
- Verwijder een interval door op het minteken te klikken
- Klik op Interval toevoegen om een nieuwe tijd en temperatuur in te stellen.
- Klik op de knop Toevoegen als je klaar bent.
- Voeg zoveel intervallen toe als je wilt of nodig hebt.

#### **Standaard instellingen**

- Klik op Standaardschema
- Salus Smart Home vult een voorgestelde reeks intervallen en temperaturen in op basis van uw schema-configuratie.
- Bewerk de standaardinstellingen door op het potloodpictogram te klikken
- Verwijder een interval door op het minteken te klikken
- Je kunt ook je eigen intervallen toevoegen.

Klik op Opslaan

Zodra u op Opslaan klikt, verschijnt er een kleine rode “Opgeslagen”. Het verdwijnt binnen 2-4 seconden. Nadat dat bericht is verschenen, kunt u de pagina veilig verlaten.

## Hoe sluit ik een Smart Plug aan?

Een slimme stekker wordt rechtstreeks in een open stopcontact gestoken, zodat u controle hebt over alles wat erop is aangesloten. Als u een slimme stekker toevoegt als nieuwe gebruiker, bereidt u uw apparatuur voor en gaat u verder met stap 3, "Scannen naar apparatuur". Als de smart plug al in uw lijst met beschikbare apparatuur staat, ga dan naar "Smart Plug Setup".

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer Nieuwe apparatuur toevoegen.
3. Bekijk de stappen naast de oranje knop Zoek naar apparatuur en uw gebruikershandleiding om er zeker van te zijn dat de stekker gereed is voor aansluiting.
4. Als uw smart plug gereed is, klikt u op Scannen naar apparatuur.
5. Zodra de smart plug wordt gedetecteerd en aan de gateway is gekoppeld, verschijnt deze op het scherm.

### Smart Plug-installatie:

1. Zoek de aan te sluiten stekker in de lijst met beschikbare apparatuur.
2. Vink het vakje naast de smart plug aan.
3. Klik op Apparatuur aansluiten.
4. Geef de smart plug een naam.
5. Klik op Volgende.
6. Je hebt nu twee keuzes:
  - Klik op Voltooid. U wordt vervolgens doorgestuurd naar de "Laten we uw apparatuurpagina instellen" (als er meer apparatuur wacht om te worden ingesteld) of het Dashboard.
  - Klik op uw smart plug-naam. Je krijgt de kans om:
    - Voeg vooraf ingestelde OneTouch-regels toe en;
    - Pin de slimme stekker op het dashboard.
7. Klik op Installatie voltooiën. Er verschijnt een bericht dat de installatie is voltooid.
8. Klik op Voltooid.



## TIPS & TRICKS

Wanneer aangesloten, zal de slimme stekker automatisch een witte kleur hebben. Er zal geen kleurverandering of kleurflitsen zijn.

Als er eerder een slimme stekker is aangesloten, moet deze worden gereset voordat u deze aan uw systeem kunt toevoegen. Houd de knop van de plug ingedrukt tijdens het aansluiten van het apparaat en laat de knop los wanneer de LED knippert. Wanneer de LED knippert, kan deze opnieuw worden toegevoegd aan Smart Home.

## Hoe bedien ik een Smart Plug?

Nadat een slimme stekker is aangesloten, kan deze worden bediend met Smart Home. Als de stekker voor het eerst wordt aangesloten, is de standaardstatus 'Uit'.

### Vanuit de Dashboard:

1. Klik op de smart plug-tegel om hem om te draaien.
2. Klik op de schuifregelaar om de stekker 'aan' of 'uit' te zetten.
3. Selecteer de "X" in de rechterbovenhoek van de tegel om deze terug naar voren te draaien.

### Vanaf de pagina Alle apparatuur:

1. Klik op Apparatuur in de bovenste menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur in het vervolgkeuzemenu.
3. Zoek de smart plug-tegel.
4. Klik op de smart plug-tegel om hem om te draaien.
5. Klik op de schuifregelaar om de stekker 'aan' of 'uit' te zetten. Het tegel- en plugpictogram verandert met de aan of uit-status:
  - Aan: Smart plug-tegel is oranje.
  - Uit: Smart plug-tegel is groen.

**Tip!** Voeg slimme stekkers toe als onderdeel van een OneTouch van mijn Status.

## Hoe verwijder ik een Smart Plug-schema?

1. Klik op Apparatuur in de bovenste menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur in het vervolgkeuzemenu.
3. Zoek de smart plug-tegel.
4. Klik op de smart plug-tegel om hem om te draaien.
5. Zoek het gedeelte Planning onder aan de pagina.
6. Klik op het potloodpictogram in de sectie Planning om een planning in te stellen of te bewerken.
7. Klik op het verwijderpictogram naast elk interval dat u wilt verwijderen. U kunt ook op de knop Alle intervallen verwijderen klikken om het hele schema te verwijderen.
8. Klik op de knop Opslaan om uw wijzigingen op te slaan.

## **Hoe stel ik een Smart Plug-schema in?**

Door een schema voor slimme stekkers in te stellen, kunt u elk apparaat, gadget of apparaat in- en uitschakelen op basis van uw persoonlijke behoeften. Moet u een lamp op een bepaald moment in- en uitschakelen? Wilt u de tijd voor televisie- of videogames automatisch beperken? Stel eenvoudig een schema in dat speciaal voor jou is ontworpen, door jou.

1. Klik op Apparatuur in de bovenste menubalk.
2. Selecteer Alle apparatuur.
3. Stel nu een schema in van "Groepen" of "Categorieën".

### **Vanaf de pagina Groepen:**

1. Zoek de smart plug-tegel in een groep of in niet-gegroepeerde apparatuur.
2. Klik op de smart plug-tegel.
3. Zoek het planningsgedeelte.
4. Klik op het potloodpictogram in het planningsgedeelte.

### **Vanaf de pagina Categorieën:**

1. Klik op de tegel Smart Plugs.
  2. Klik op Schema maken.
  3. Zoek de slimme stekker.
  4. Ga verder met stap 5 hieronder.
- Maak uw smart plug-schema-instellingen.
5. Selecteer een schemaconfiguratie in het vervolgkeuzemenu:

- Werkweek / MO-VR en ZA-ZO (standaard systeem)
- Home Meestal / MO-ZO
- Dagelijks

### **Beslis nu of u al uw eigen intervallen wilt instellen of gebruik de standaardinstellingen van Smart Home.**

Standaard instellingen

- Klik op Standaardschema
- Smart Home vult een voorgestelde reeks aan / uit-intervallen in op basis van uw schema-configuratie.
- Bewerk de standaardinstellingen door op het potloodpictogram te klikken
- Verwijder een interval door op het minteken te klikken
- Je kunt ook je eigen intervallen toevoegen.

### **Stel uw eigen intervallen in**

- Klik op Interval toevoegen om de tijd in en uit te schakelen.

Klik op de knop Toevoegen als je klaar bent.

Voeg zoveel intervallen toe als je wilt of nodig hebt.

Klik op Opslaan

Zodra u op Opslaan klikt, verschijnt er een kleine rode "Opgeslagen". Het verdwijnt binnen 2-4 seconden. Nadat dat bericht is verschenen, kunt u de pagina veilig verlaten.

### **Tips & Tricks**

Voeg slimme stekkers toe als onderdeel van een OneTouch

Klik op Dupliceer Schema om de insteltijd te besparen als u een bestaande smart plug heeft met een schema dat u opnieuw wilt gebruiken.

## **FAQ SPE600 Smart Stekker**

Q – Ik kan niet bepalen welke slimme stekker in welke kamer is.

A – Klik in uw Smart Home-app op uw smart plug-tegel gevolgd door op de naam van uw smart plug te klikken. Klik vervolgens op het vergrootglas om uw smart plug-LED te laten knipperen.

Q – Hoe pin ik mijn smart plug op het smart home-dashboard?

A – Selecteer Apparatuur en kies vervolgens Alle apparatuur voor apparaat, klik op de apparaattegel. Dit opent het detail van de uitrusting. Tik op het Pin pictogram in de rechterhoek bij het apparaatpictogram. Navigeer naar het dashboard om de tegel te zien. Voer hetzelfde proces in omgekeerde volgorde uit om tegels van het dashboard te verwijderen.

Q – Als er eerder een slimme stekker is aangesloten, hoe sluit ik deze dan opnieuw aan op een ander systeem?

A – Voordat u een eerder gebruikte smart plug op uw systeem kunt aansluiten, moet u deze eerst resetten. Om uw smart plug opnieuw in te stellen, houdt u de bovenste knop tien (10) seconden ingedrukt om deze opnieuw in te stellen. Als het rood knippert, kan het worden gebruikt in een nieuw smart home-systeem.

Q – Hoe zet ik mijn smart plug aan?

A – Om uw smart plug in te schakelen, kunt u de app gebruiken om de tegel handmatig om te draaien en de plug aan te zetten, een schema voor het in- en uitschakelen van de plug in te stellen, een Salus SB600 slimme knop gebruiken om uw smart plug te bedienen of druk op de knop bovenop de slimme stekker.

Q – Hoe stel ik mijn schema's in?

A – Druk met uw Smart Home-app op uw smart plug-tegel. Wanneer de tegel is omgedraaid, drukt u op de naam van uw smart plug. Blader vervolgens naar beneden tot

zie je schema. Hij kan je week- en weekendschema's instellen om je smart plug aan en uit te zetten.

Q – Hoe voeg ik een smart plug toe aan het Smart Home-systeem?

A – Na het installeren van de plug zal deze knipperen

- Ga in de Smart Home-app naar het menu

- Ga naar apparaten

- Tik op alle apparaten

- Tik op nieuw apparaat

- Eenmaal aangesloten stopt de led op de stekker met knipperen

## **Energieverbruiksrapport**

Energiegebruiksrapporten laten u zien hoeveel energie er gedurende een bepaalde periode op een locatie wordt gebruikt. Deze rapporten zijn beschikbaar als u een smart plug heeft als onderdeel van uw Smart Home-systeem.

### **Wat laat het Rapport zien**

Het gebruiksrapport toont automatisch de standaardwaarde voor het energieverbruik in kWh voor een stekker in de "aan" - stand. Vanaf hier kunt u zien wanneer een stekker meer of minder energie verbruikt en hoeveel energie er wordt verbruikt. Als u meerdere stekkers heeft, kunt u uw gebruiksrapporten bekijken en kWh vergelijken om te zien welke apparaten, apparaten of apparatuur meer of minder energie verbruiken.

Vanuit het menu:

1. Kies uitrusting
2. Selecteer Alle apparatuur
3. Zoek de smart plug-tegel
4. Klik op de tegel om hem om te draaien
5. Zoek het gebruiksrapport onder het detail van de apparatuur informatie.

### **Rapport opties**

U kunt uw weergave van het rapport wijzigen, afhankelijk van wat u wilt zien of volgen.

In het vervolgkeuzemenu kunt u de volgende tijdopties kiezen:

- Elk uur
- Dagelijks (24-uursklok)
- Wekelijks (zondag tot en met zaterdag)
- Maandelijks

### **Tips & Tricks**

Als u een slimme plug aan uw dashboard heeft vastgemaakt, kunt u het gebruiksrapport met slechts een paar klikken bekijken.

- Klik op de smart plug-tegel om hem om te draaien
- Klik op View gebruik

## **FAQ**

### **Basis pakket**

Q – Kan ik met het SALUS Smart Home Base Pack een apparaat op een later tijdstip toevoegen of moeten ze tegelijkertijd worden geïnstalleerd?

A – Nee, u kunt op elk moment een apparaat toevoegen aan het smart home-assortiment.



### **FAQ TRV Radiator knop**

Q – Wat voor soort batterijen moet ik gebruiken?

A – 2x AA Alkaline batterijen (niet oplaadbaar)

Opmerking : Wanneer u de batterijen vervangt, verwijder de TRV10RFM niet om zo geen storingen te veroorzaken.

Q – Mijn TRV10RFM heeft een permanent rood licht.

A – Als uw TRV10RFM permanent rood licht heeft, heeft hij de verbinding verloren.

Controleer eerst of uw radiatorkraan compatibel is met de TRV10RFM. Controleer ten tweede of de TRV10RFM handvast is aangesloten. Sluit ten slotte de TRV10RFM opnieuw op uw radiator aan.

Q – Mijn TRV10RFM reageert niet altijd direct.

A – Uw TRV10RFM reageert niet onmiddellijk. Met de ingebouwde software kan de TRV10RFM detecteren hoe snel de kamer opwarmt / afkoelt, dus er kan een vertraging optreden.

Q – De TRV10RFM past niet op de radiator.

A - De meeste radiatoren hebben een M30x1,5 aansluiting, maar sommige radiatoren hebben een M28x1,5 aansluiting en daarvoor kan u de TRV28RFM bestellen.

### **OS600 Raam/Deur Sensor**

Q – Wat voor soort batterijen moet ik gebruiken??

A – 1x CP3032 Lithium batterij.

Q – Mijn Salus Smart Home-app zegt dat de deursensor is "tampered/ beschadigd"

A – De voorklep van uw OS600 raam- / deursensor is mogelijk los. Breng de voorklep weer aan

Q – Kan ik de OS600 op een raam gebruiken?

A – De OS600 kan intern worden gebruikt op zowel ramen als deuren

Q – Kan ik de OS600 buiten gebruiken?

A – De OS600 is uitsluitend ontworpen voor gebruik binnen en mag niet buiten worden gebruikt.





# One Touch

## **Wat is een OneTouch?**

OneTouch is een functie waarmee u een groep regels kunt instellen voor een of meer apparaten die automatisch of met een enkele tik worden uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld de verlichting in drie verschillende kamers tegelijk wilt aanzetten of wilt weten of een set ramen of deuren openstaat, stel dan een OneTouch in.

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
  2. Selecteer OneTouch.
  3. Klik op Een nieuwe OneTouch toevoegen.
  4. Geef uw OneTouch een naam.
  5. Klik op het plusteken op het Wanneer
    - Selecteer de staat van de apparatuur, zoals soort apparaat, de temperatuurlimieten aan / uit;
    - Stel de tijd in
  6. Klik op het plusteken Doe dit
    - Selecteer de optie Stuur mij een melding als u een e-mail en / of sms wilt ontvangen als de regel "Wanneer" wordt geactiveerd;
    - Wijzig een apparaat eigenschap als de regel 'Wanneer' wordt geactiveerd
  7. Klik op het plusteken op de regel Later dit doen als u aanvullende regels wilt toevoegen.
    - Selecteer de Staat van apparaat-criteria – zoals het apparaat, temperatuurlimieten aan / uit
  8. Bekijk uw OneTouch-regelset.
    - Bewerk of voeg extra "Wanneer" – of "Doe dit" -regels toe
  9. Klik op Opslaan.
- ALS je een MijnStatus hebt aangemaakt, krijg je de mogelijkheid om de OneTouch op te nemen in Mijn Status.
- Klik op de Mijn Status-tegel om uw OneTouch toe te voegen
  - Klik volgende
10. Pin of unpin de OneTouch op uw Dashboard
  11. Klik op opslaan.

De nieuwe OneTouch kan automatisch worden uitgevoerd en verschijnt als een tegel op het OneTouch-startscherm. Als je de OneTouch hebt vastgezet, verschijnt deze ook op het Dashboard.

## **Hoe pas ik OneTouch keuzes toe?**

Wat is klaar voor OneTouch-keuze

Smart Home biedt een aantal optionele, vooraf gemaakte OneTouch-regels voor bepaalde apparaten. Deze kunnen u tijd en moeite besparen. In plaats van uw eigen OneTouch te maken, kunt u snel op een knop drukken en enkele veelgebruikte regels toepassen.

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer OneTouch.
3. Als u apparatuur heeft met gebruiksklare OneTouch-regels, ziet u opties op deze pagina.
4. Klik op de knop naast de regel die u wilt toepassen.
5. Klik op OneTouch toevoegen.
6. Selecteer het apparaat in de lijst waar de OneTouch moet worden toegepast.
7. Klik op opslaan

De nieuwe OneTouch kan automatisch worden uitgevoerd en verschijnt als een tegel op het OneTouch-startscherm.

Herhaal de stappen voor elke gebruiksklare OneTouch die u wilt gebruiken.

## **Tips & Tricks**

Wilt u een kant-en-klare OneTouch personaliseren? Klik op de tegel om deze te bewerken.

## **Hoe kan ik handmatig een oneTouch regel gebruiken?**

Een OneTouch wordt automatisch uitgevoerd wanneer de "Wanneer" criteria is voldaan. U kunt ook een OneTouch uitvoeren wanneer niet aan de "Wanneer" -regels is voldaan. Als u bijvoorbeeld een OneTouch heeft om de televisie tijdens het eten uit te zetten, maar u wilt deze eerder uitschakelen, dan kunt u dat doen.

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer OneTouch.
3. Klik op de OneTouch-tegel die u wilt uitvoeren.
4. Zorg ervoor dat het vakje Inschakelen is aangevinkt.
5. Klik op Nu uitvoeren.



## **Hoe bewerk ik een OneTouch?**

U kunt een OneTouch altijd bewerken en aanpassen, inclusief de regels van een vooraf gedefinieerde OneTouch.

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer OneTouch.
3. Klik op de OneTouch-tegel die u wilt bewerken.
4. Klik op Bewerken.
5. Hierdoor worden de OneTouch-regels geopend. Je kan nu:  
Hernoem de OneTouch  
Stel de criteria "Dan later doen" in
6. Bekijk de regels die u instelt. U kunt indien nodig regels toevoegen of verwijderen.
7. Klik op Opslaan.
8. Je hebt nu vier (4) extra bewerkingskeuzes. Kies ervoor om een, enkele, alles of geen update:
  1. Schakel de OneTouch uit
  2. Voer de OneTouch onmiddellijk uit
  3. Werk uw vastmaakvoorkeur voor de OneTouch-tegel bij
  4. Voeg de OneTouch toe aan of verwijder deze uit Mijn Status

## **Hoe schakel ik een OneTouch uit?**

Het uitschakelen van een OneTouch voorkomt dat de set regels wordt uitgevoerd. U kunt een OneTouch altijd op elk moment weer inschakelen.

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer OneTouch.
3. Klik op de OneTouch-tegel die u wilt uitschakelen.
4. Schakel het selectievakje Inschakelen uit

Van gedachten veranderen? Schakel uw OneTouch opnieuw in door simpelweg het vakje Inschakelen in de rechterbovenhoek van het scherm aan te vinken.

## **Hoe verwijder ik een OneTouch?**

1. Klik op Apparatuur in de menubalk.
2. Selecteer OneTouch
3. Klik op de OneTouch-tegel die u wilt verwijderen
4. Klik op Verwijderen naast de knop "Nu uitvoeren".
5. Klik op Verwijderen om te bevestigen of Annuleren als u van gedachten verandert.

### **Tips & Trick**

Als de OneTouch was opgenomen in een Mijn Status, wordt deze verwijderd. Uw Mijn Status bevat nog steeds alle andere opgenomen OneTouch-regels en wordt uitgevoerd wanneer deze is ingeschakeld.

## **Mijn status maken**

Mijn status bepaalt de sfeer van uw huis. Maak en organiseer groepen OneTouch-regels om uw huis te runnen voor één evenement of uw hele levensstijl. Een feest hebben? Gebruik een Mijn status om de instellingen van de thermostaat aan te passen en de verlichting met één tik aan te doen. Op vakantie gaan? Gebruik een Mijn Status om de verlichting, thermostaatinstellingen en raam- / deursensor meldingen met één klik te bedienen.

We raden u aan om twee Mijn status te maken om aan de slag te gaan: Thuis en Afwezig.

Vanuit het Menu:

- Klik op Mijn status

Maak een Mijn Status:

1. Klik op de tegel Nieuwe status toevoegen.
2. Geef de My Status een naam.
3. Selecteer een pictogram om de status weer te geven.
4. Klik op Doorgaan.
5. Je hebt nu twee keuzes:

1. Sla je mijn status met een OneTouch op. Als u OneTouch-regels heeft, wordt uw lijst weergegeven

•Vink het vakje aan om OneTouch op te nemen in Mijn status.

- Klik op Opslaan.

2. Bewaar je bent mijn status zonder OneTouch. U kunt later een OneTouch toevoegen.

- Klik op Opslaan.

### **Tips & Tricks**

•U kunt slechts één pictogram kiezen voor een Mijn status.

•Als je van pictogram wilt wisselen voor een bestaande My Status, moet je een nieuwe Mijn Status maken.

•U kunt OneTouch altijd toevoegen aan een Mijn status vanaf de OneTouch-tegel.

•Zorg ervoor dat u een OneTouch inschakelt als u wilt dat deze wordt uitgevoerd in Mijn status.

### **Hoe voer ik een Mijn Status uit?**

1. Klik op Mijn status in de menubalk.
2. Klik op de tegel Mijn status die u wilt inschakelen.
3. Klik nu op het blauwe vinkje naast uw My Status-pictogram om het te activeren.
4. Klik op Opslaan.

Uw Mijn Status is nu klaar voor gebruik met de meegeleverde OneTouch-regels.

#### **Tips & Tricks**

Zorg ervoor dat elke OneTouch die in uw Mijn Status is opgenomen, kan worden uitgevoerd.

### **Hoe bewerk ik mijn status?**

1. Klik op Mijn status in de menubalk.
2. Klik op de tegel Mijn status die u wilt bewerken.

Je hebt nu twee keuzes:

1. Wijzig de naam van uw Mijn Status

1. Klik op het potloodpictogram

2. Voer de nieuwe naam in

3. Klik op Opslaan

2. Voeg OneTouch-regels toe of verwijder ze. Als u OneTouch-regels heeft, wordt uw lijst weergegeven.

•Klik op het selectievakje om een OneTouch op te nemen of te verwijderen

•Klik op Opslaan

Uw herziene Mijn Status is nu klaar om te worden uitgevoerd met zijn nieuwe regels.

### **Hoe kan ik mijn status uitschakelen??**

Als u een Mijn status uitschakelt, stopt elke opgenomen en ingeschakelde set OneTouch-regels als een gecombineerde groep.

1. Klik op Mijn status in de menubalk.
2. Klik op de ingeschakelde tegel Mijn status die u wilt uitschakelen.
3. Klik nu op het blauwe vinkje naast het pictogram Mijn status om het te verwijderen.

#### **Tips & Tricks**

Het uitschakelen van een Mijn status verhindert niet dat er individuele OneTouch-regels worden uitgevoerd.

### **Hoe verwijder ik een mijn Status?**

1. Selecteer menu "Mijn Status"
2. Selecteer onder menu "Mijn Status" "Mijn Status"
3. Klik op de tegel Mijn Status die u wilt verwijderen
4. Klik op Status verwijderen
5. Klik op Verwijderen om te bevestigen of Annuleren als u van gedachten verandert.

#### **Tips & Tricks**

Als een verwijderde MyStatus een OneTouch bevatte, wordt de OneTouch niet verwijderd. U kunt het nog steeds vinden in uw OneTouch-lijst en de OneTouch zal nog steeds worden uitgevoerd als deze is ingeschakeld.

## Woordenlijst

**Categorieën** – Gebruikt om uw apparatuur op type te beheren (materiaaleigenschappen categoriseren uw apparatuur automatisch).

**Dashboard** – Hiermee kunt u uw apparatuur in één oogopslag zien en beheren. Pin mijn Status, apparatuur, OneTouch en groepen voor moeiteloos thuisbeheer vanaf één scherm.

**Apparaten** – Elk stuk hardware dat is aangesloten op een gateway.

**Groepen** – Te gebruiken als navigatiehulpmiddelen. Net als mappen op uw computer, kunnen ze worden gebruikt om u te helpen bij het organiseren en categoriseren van uw apparatuur op elke gewenste manier.

Inhoud:

•**Tijdelijke stand** – Hiermee kunt u uw thermostaat op één temperatuurinstelling houden totdat uw volgende interval begint.

•**Permanent stand** – Hiermee kunt u uw thermostaat op één temperatuurstand houden totdat u de permanente stand annuleert. Geen enkele geplande interval heeft voorrang op deze instelling.

•**HVAC** – Een acroniem dat staat voor verwarming, ventilatie en airconditioning. HVAC-systemen kunnen ook vocht- en luchtreiniging omvatten

•**Mijn Status** – Bepaalt de sfeer van uw huis door groepen regels te maken en te organiseren die uw huisapparatuur voor één evenement of uw hele levensstijl aansturen.

•**OneTouch** – Hiermee kunt u met één tik automatisch waarschuwingen voor een of meer apparaten bedienen en maken. Wil je de verlichting in drie verschillende kamers tegelijk aandoen? Stel een OneTouch in.

•**Pins** – Pins plakken uw belangrijkste items op het dashboard voor snelle, gemakkelijke toegang.

•**Reports** – Geef inzicht in het energieverbruik van uw huis op basis van gegevens die we van uw apparatuur ontvangen. Rapporten helpen u te beslissen of u uw huis effectiever kunt beheren door grote of kleine wijzigingen aan te brengen.

•**Schema's** – Voer automatisch de gewenste instellingen voor verwarming of koeling van uw thermostaat uit. Gebruik onze aanbevolen standaardschema's of stel uw eigen schema in.

•**Settings** – Waar u uw profiel beheert en nieuwe apparatuur en keuzes voor gegevensverzameling instelt.