



# Ontvanger BPT003 + Thermostaat BPT710

## Instructie voor koppeling




### Stap 1

In deze handleiding gaan we de ontvanger aan de thermostaat koppelen. Maak de thermostaat open, plaats 2 stuks AAA batterijen en sluit de thermostaat vervolgens weer. Als dit goed is gegaan licht het display op en wordt o.a. de temperatuur weergegeven.




### Stap 2

Klik een aantal keren op **menu** tot er het woord **AUTO** in beeld komt. Druk nu een aantal keren op de **+** toets totdat er het woord **ConSt** in de display verschijnt. Druk nu wederom op **menu**.



### Stap 3

Er komt een **1** in het display te staan. Druk een aantal keer op de **menu** toets totdat er een **3** in het beeld verschijnt. In de regel onder deze 3 staat **tEST** en **1-**. Met de **1-** gaan we nu aan de slag. Uitgang 1 van de thermostaat is momenteel nog nergens aan gekoppeld. We gaan deze nu draadloos met de BPT003 verbinden.



### Stap 4

Aan de achterkant van de BPT003 zit linksboven een zwart knopje, druk deze gedurende 0,5 sec. in. Druk nu op de **-** toets van de thermostaat. De BPT003 gaat nu verbinding maken met de thermostaat, dit kan een minuut duren. Gedurende deze tijd knipperen de twee led lampjes op de BPT003 en hoor je een aantal klikken. De BPT003 is nu gekoppeld, de **1-** op het display is nu **1A**. Je hebt de ontvanger nu aan de thermostaat gekoppeld. Indien je meerdere ontvangers aan deze thermostaat wil koppelen kan je kiezen voor uitgang **2, 3 t/m 9**. Stel vervolgens de datum en tijd in conform bijgevoegde thermostaat handleiding.